



Beha Smartheater 2.0 app

RÅD OG VINK

1. Installer den nye appen Beha Smartheater 2.0, og velg «Opprett konto».
2. Slett den gamle appen, Beha Smartheater.
3. Sett ovnen i Link-up modus. Slå bryteren på ovnen av og fjern støpselet fra stikkontakten om mulig. Slå først på strømmen til ovnen når du har lagt inn ruterens passord i appen.
4. Slå ruterens av og på før du begynner.
5. Lukk alle apper som kjører i bakgrunnen på telefonen når ovnen skal linkes opp.

NB! Beha Smartheater 2.0 appen fungerer kun med mobiltelefoner inntil videre.
Data fra gammel app blir ikke overført til ny app.

HVORAN SETTE OVNEEN I LINK-UP MODUS

1. Skru termostatrattet ned til det lyser «rES» kontinuerlig på gulvet, slå bryteren AV/PÅ.
Når bryteren slås av og på må det være innafor 1 sekund.
Er ovnen resatt pulserer wifi symbolet og temperaturen viser 22 grader.
2. Slå bryteren på ovnen av og på. Pulserer Wi-Fi symbolet er den i link-up modus.

Lyser Wi-Fi symbolet kontinuerlig er ovnen tilknyttet ruterens.

NÅR APPEN IKKE FINNER OVNEEN

1. **Slå ruterens av og på.** Resett ovnen (link-up modus) selv om wifi symbolet pulserer.
Ta støpselet ut fra stikkontakten. Når ruterens passord er lagt inn kobles det strøm på ovnen, trykk på **Koble til ovnen.**
2. Kan også være for dårlig Wi-Fi signal der ovnen er montert. Flytt ovnen til samme rom som ruterens (0,5 - 5 meter fra ruterens) og prøv å tilknytte den der.
3. Ovnen skal være ½ meter fra andre wifi enheter ved tilknytning.

Får du ikke linket opp og prøver en gang til, må du huske på å slå bryteren AV / PÅ, etter at passordet til ruterens er lagt inn.

RUTEREN

Krav til ruterens

Støtter WEB, WPA/WPA2 og åpent nettverk.

Den støtter 2,4 GHz, men ikke 40Mhz-konfigurasjon.

Støtter ikke 5 GHz. Standard: IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi.

For best mulig signal bør ruterens plasseres midt i boligen. Som med alle andre trådløse signaler blir også Wi-Fi-signalet svakere jo lenger avstanden til kilden er. Vegger og andre hindringer påvirker også signalet.

Alternativet er å kjøpe en Wi-Fi-forsterker. Passord på denne må være det samme som på ruterens.

Har ruterer 2 band skal de være splittet slik at 2,4 GHz kan velges på telefonen ved tilknytning av ovn. Er det ikke splittet band kan man bruke en repeter / forsterker på 2,4 GHz eller nettleverandøren din kan splitte opp bandene.

POSISJON PÅ TELEFONEN

Når appen er installert sjekk at den har tilgang til posisjon. Dette gjøres under Innstillinger / Apper / Beha Smartheater 2.0. På i Phone heter det Lokasjon og der må også Nøyaktig posisjon slås på.

APPER SOM KJØRER I BAKRUNN

Er det mange apper som er åpnet på telefonen må de lukkes når ovner skal tilknyttes.

TILKNYTTE OVN

Navnet på DINE STEDER, ROM og OVN skal være forskjellig. Når du får beskjed om å legge inn passord skal ruterens passord brukes.

Wi-Fi symbolet må pulserer på gulvet når ovnen skal tilknyttes appen.

BRANNMUR I RUTEREN

Får du tilkoblet ovnen, men ikke får kontakt via appen kan det være brannmur i ruterer som må åpnes. Kontakt nettleverandøren og spør om port 8883 og 443 er åpen.

VPN

VPN på telefonen må slås av.