


Montering av uttrekkbare skinner fra Beha.

(Gjelder for modellene S630, S633, S637, S640, S643 og S647)


1: Det kan monteres fire skinner på vær stige. Skinnene må monteres på stigenes øvre spor. Skinna kan bare monteres en vei.




2: Skinna må plasseres i bakkant først. Den runde leppa føres inn på / mot stigenes rør.



3: Skinna føres inn mot stigen i framkant.



4: Skinna må trykkes på plass i stigen slik at leppa låser skinna fast.



BEHA

Beha Elektro AS, 3940 Porsgrunn
Tlf: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 61
Ordre: 35 51 62 70 e-post: post@beha.no
Internett: www.beha.no