

## Tekniske spesifikasjoner

Beregnet for 230 volt. 50Hz. tilkobling. Nødvendig sikringsstørrelse er 10 Amp.

| Modell | Reguleringstrinn<br>(watt) | Passer til bruk i rom<br>med areal (m <sup>2</sup> ) |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| VT520  | 0 / 800 / 1200 / 2000      | 20-25 m <sup>2</sup>                                 |



## Vedlikehold



**Husk å ta pluggen ut av stikkontakten før renholdet begynner.**

1. Når vifteovnen trenger rengjøring, tørkes den av med en støvklut. Vask ikke med vann, slik at vann trenger inn i ovnen. Du kan også støvsuge den for å fjerne mest mulig støv og lo som kan legges seg inne i ovnen.
2. Dersom det skjer noe galt med ovnen, skal du ikke selv forsøke å reparere den. Reparasjoner må kun utføres av autorisert personell/serviceverksted.

## Avfallshåndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljø risiko.

Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Levere det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

# BEHA

**BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN**

Tlf.: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60 Ordre: 35 51 62 70

e-post: post@beha.no

[www.beha.no](http://www.beha.no)

# BEHA

Design: Helland Prepress/BK Gruppen 09/2008

# HÅNDBOK

Råd om bruk av VT 520 vifteovn




Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen før bruk og ta vare på den.



VT 520





### Kjære kunde!

Gratulerer med ditt nye Beha produkt. Bli godt kjent med din nye vifte-ovn, les håndboken nøye og ta vare på den! Vi tar forbehold om endringer av funksjoner og eventuelle trykkfeil.

Vi håper du blir fornøyd med din nye VT 520 vifte-ovn!

Med vennlig hilsen  
**Beha Elektro AS**

### Viktige sikkerhetsdetaljer

1. Vifteovnen skal kun benyttes på flatt underlag, slik at ovnen står støtt og ikke velter.
2. Bruk ikke vifteovnen i nærheten av eksplosive eller brennbare ting.
3. Sørg for at pluggen er stukket helt inn i stikkontakten, slik at dårlig kontakt ikke fører til overoppheting av pluggen.
4. Når pluggen skal tas ut av stikkontakten, trekk alltid i pluggen og ikke i ledningen.
5. Pass på at barn, dyr og lignende ikke velter ovnen.
6. Ovnen må ikke tildekkes.




**NB! Vifteovnen er en ovnstype som kun er beregnet som tilleggsvarme under kontinuerlig tilsyn.**

### Praktisk bruk av ovnen

1. Sett pluggen inn i en stikkontakt for 230Volt, 50Hz. tilkobling.
2. Vifteovnen er utstyrt med en 5 trinns bryter for trinnregulering.

#### Symboler og funksjoner:



3. For å få rask oppvarming av rommet, settes bryteren for trinnregulering på maks effekt; dvs. 2000 watt. Når ønsket temperatur er nådd, skrus effekten ned, slik at rommet ikke blir for varmt.
4. Still inn termostaten på maksimum, og velg ønsket effekttrinn. Så snart rommet har nådd ønsket temperatur, dreies termostatknappen i retning mot urviseren inntil termostaten slås av (du hører et klikk). Termostaten vil nå opprettholde temperaturen på den ønskede (innstilte) temperaturen, ved at termostaten slår ut og inn. I særlig kalde perioder av året, kan innstilling på et av de laveste effekttrinnene føre til at det ikke blir varmt nok i rommet. Velg da et høyere effekttrinn.

### Sikkerhetsanordninger

1. For å unngå skade eller fare ved eventuell overoppheting av vifteovnen, er ovnen utstyrt med en overopphetingssikring som kutter ut strømmen til elementet dersom ovnen blir overopphetet. Først når temperaturen har sunket igjen til et lavere nivå, vil elementet avgi varme.
2. Dersom produktet kortsletter, "går" (katastrofe-) sikringen som er innebygget i vifte-ovnen.