




BEHA

HÅNDBOK

Råd om bruk av keramisk topp



T623KT

T625KT


BESKRIVELSE AV TOPPEN.....	3
SIKKERHETSANVISNINGER	4
INSTALLASJON.....	6
Utpakking	6
Elektrisk tilkobling av apparatet	8
Betjening	10
Slå på/av apparatet	11
Velg kokesone.....	11
Slå på utvidbar kokesone	12
Innstilling av effektrinn med og uten booster.....	12
Slå av den enkelte kokesone.....	13
Timer funksjon.....	14
Sperre funksjon.....	16
TOUCH KONTROLL SIKKERHETSANVISNINGER.....	17
Sikkerhetsfunksjon.....	17
Overopphetings-sikring.....	17
Begrensing av koketid.....	17
Restvarmeindikator.....	18
Rengjøring og vedlikehold	19

BESKRIVELSE AV KOKETOPPEN

Kjære kunde!

Det er viktig at du leser bruksanvisning for å oppnå trygg betjening av produktet. Det vil samtidig forlenge apparatets levetid.

Vi anbefaler at du oppbevarer håndboken for framtidige referanser. Du har garanti på din nye koketopp. Garantien gjelder allikevel bare hvis koketoppen har blitt installert og betjent i følge veiledningen beskrevet i denne håndboken.



Sikkerhetsregler

Vennligst følg disse instruksjonene. Garantien gjelder ikke hvis apparatet blir ødelagt grunnet feil bruk eller innstallering/tilkobling.

- Dette apparatet må kun brukes til matlagingsformål. All annen bruk som f.eks. oppvarming av rom eller bruke toppen som arbeidsflate, er farlig.
- Det er ikke lov å modifisere apparatet på noen måte.
- Unngå å plassere/lagre brannfarlige væsker, produkter, ting som kan smelte på eller i nærheten av apparatet.
- Små barn må holdes på trygg avstand fra apparatet.
- Apparatet må bare tilkobles av godkjent installatør - elektriker
- Den elektriske sikkerheten garanteres bare hvis apparatet er tilkoblet et korrekt jordet system, som samsvarer med standard sikkerhets forskrifter.
- Bygg-inn produkter må bare brukes etter å ha blitt plassert i egnede bygginn moduler og standard benkeplater.
- Ikke bruk makt på strømkabelen når toppen skal innstalleres.
- Strømkabelens lengde bør ikke overstige 2m grunnet isolasjons-sikkerheten.
- I tilfelle feil på apparatet eller skader på glasstoppen (sprekker, riper eller hakk), må apparatet frakobles for å forhindre elektrisk støt.
- Reparasjoner må kun utføres av godkjent service verksted
- Påse at all emballasje er fjernet før bruk.
- Ledninger fra elektriske apparater må ikke komme i berøring med varm koketopp eller varme kokekar.


-
- Opphold deg i nærheten av koketoppen når du varmer opp fett eller olje.
 - Det kan være fare for brann.
 - Unngå å kutte opp mat på koketoppen. Keramikktoppen bør ikke benyttes som arbeidsbenk.
 - Små husholdningsapparater av jern må ikke brukes i nærheten av elementene.
 - Kokesonene må ikke slås på uten kokekar eller med tomme kokekar.
 - Påse at alle kokesoner er slått av etter bruk.
 - Koketoppen må være avslått og kald før rengjøring.
 - Av sikkerhetsmessige grunner, er det ikke tilrådelig med rengjøring ved bruk av damprensemaskin eller høytrykk.
 - Kun kokekar med jevnt flate bunner må benyttes.

INSTALLASJON


Den elektriske tilkobling av denne toppen bør bli utført av en autorisert elektriker, som beskrevet i følge instruksjonene i bruksanvisningen og i samsvar med gjeldende forskrifter.

- Før installering, forsikre deg om at strømtilførselen der du bor samsvarer med produktets krav.
- Norske lover, bestemmelser, direktiver og standarder skal følges (sikkerhetsregler, miljøhensyn osv.) Utpakking
- Etter at emballasje er fjernet, påse at apparatet ikke er skadet. Mistenker du det, må du umiddelbart kontakte autorisert service personell/ kvalifisert elektriker før du tar den i bruk.
- Denne komfyrtoppen skal plasseres i en utskjært benkeplate. Den vil bli elektrisk tilkoblet i kontakten under, spesielt tiltenkt til dette formål

- Lag en åpning med dimensjoner som vist på bildet under.



- Feste den en-siders selvklebende tapen rundt hele ytterkanten på undersiden. Tapen må ikke strekkes.
- Skru i de 4 festene på sidene av koketoppen



Elektrisk tilkobling av koketoppen.

- Før tilkobling skjer, forsikre deg om at gjeldende kurs tåler maks effektytelse av koketoppen.

- Husets elektriske installasjon og støpselet må være jordet i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter.

- Hvis det ikke er en egen kurs og sikringsbryter for toppen, må dette installeres av kvalifisert elektriker før toppen blir tatt i bruk.


- Sikringsbryter må være lett tilgjengelig når toppen er installert.

- Bruk ikke adapter, dobbeltkontakter og/eller skjøteledning.

- Dette apparatet samsvarer med forskriftene fra følgende EEC direktiver:
 1. Glasskeramsik topp EEC/73/23 og 93/68, EEC/89/336 relatert til radiobølge forstyrrelser
 2. EEC/89/109 relatert til kontakt med mat.

- En strømbryter med en kontaktåpning på minst 3mm, merket 20A treg type, må installeres i forsyningskretsen


- For glasskeramisk topp med touch kontroll, må kablen være H05VV-F 3X2,5 mm² / 60227 IEC 53. Du vil finne koblingskjemaet på undersiden av apparatet.



- Under installeringen, vennligst se til at isolerte kabler blir benyttet. Feil kobling kan ødelegge apparatet.
- Garantien dekker ikke slike skader.
- Alle reparasjoner må utføres av autorisert verksted eller kvalifisert elektriker.
- Koble fra apparatet for hver reparasjon. For tilkobling, følg koblingskjema nøye.

BRUK

Apparatet betjenes med touch knapper og funksjonene bekreftes ved display og akustiske signaler.



Stand-by modus (apparatet er aktivisert)	S-modus	Apparatet er tilkoblet strøm, og alle kokesoner er enten slått av, eller at kokesone fremdeles er varm etter at den er slått av.
I bruk-modus	B-modus	Minst en kokesone har en temperaturinnstilling mellom '0' og '9'
Låse-modus	VR-modus	Låsefunksjonen til koketoppen er aktiv.

Modus-forklaringer

Slå på/av apparatet

Hvis apparatet er i Stand-By-Modus, settes den i bruk-modus ved å trykke på På/av  knappen i minst 1 sekund. Et akustisk pipesignal indikerer at operasjonen er vellykket.

På kokesonene vises `0` og alle desimalpunkter blinker. (1 sek på, 1 sek av).

Hvis ingenting gjøres innen 10 sek., vil displayet for kokesonene bli slått av.

Hvis displayet er avslått, vil det bli satt i Stand-By-Modus.

Hvis  holdes inne i mer enn 2 sek. (i bruk-Modus), vil apparatet slå seg av og bli satt i S-Mode igjen. Apparatet kan slås av ved å trykke  når som helst, selv om andre knapper blir trykket på samtidig. Hvis sonen(e) fremdeles er varme, vil dette vises i restvarmeindikatoren i displayet.

Velg kokesone

Hvis en enkel kokesone er valgt med Aktivere/deaktivere knappen  vil desimalpunktene i gjeldende kokesone blinke. For den valgte sonen kan du stille inn effektvalg fra 1-9 ved å trykke på effektvalgknappene symbol  eller .

Du må trykke på knappen innen 3 sekunder, ellers slettes kommandoen og slukker pluss og minus knappene.

Hvis ingen kommandoer blir utført innen 10 sek. går kokesonen tilbake til S-modus.

Effektvalget kan hele tiden endres ved å trykke på  eller  mellom 1-9.

Hver endring av kommando eller hvert display blir kvittert med et pipesignal.

Slå på utvidet sone (tilgjengelig på enkelte modeller)

Slå på dobbelt sonen

Den valgte dobbeltsonen aktiveres ved å trykke på .
. Kommandoen bekreftes ved et pipesignal. Samtidig vil den korresponderende indikatoren for dobbeltsonene bli statisk. Ved å gjenta tastingen, vil dobbeltsonen vises gjentagende av/på

Den utvidede sonen kan bare aktiveres ved å velge effekttrinn fra 1-9 på innerste sone. Hvis  blir tastet, vil det komme et pipesignal og indikatoren for dobbeltsonen vises.

. Status for dobbeltsonene endres på denne måte for hver kommando som blir utført (Dobbelsone på, dobbeltsone av osv.

Innstilling av effekttrinn med og uten oppkokingsautomatikk. (T623KT, T625KT)

Alle kokesoner er utstyrt med funksjonen oppkokingsautomatikk.

Når effektvelgeren er satt på 9, trykk  en gang til. Da aktiveres automatikken. Det indikeres ved at "A" blinker. Velg så effekttrinn .
"A" overstyres da termostaten i en tid for å gi et raskere oppkok.

Aktiveres denne funksjonen, vil sonen yte maks effekt i en periode som avhenger av hvilket effekttrinn som er valgt.

Når automatikken er ute, indikeres kun valgt effekttrinn..

Oppkokingsautomatikken kan slås av ved å trykke \ominus til '0' vises.

Slå av hver enkelt sone

En valgt sone kan slås av på 3 forskjellige måter.

- Ved å taste \oplus \ominus samtidig
- Slå varmen ned til „0“ ved å taste \ominus
- Ved bruk av timer funksjon for korresponderende sone

Tasting av \oplus \ominus samtidig

Korresponderende kokesone må velges ved å taste Aktivering/Deaktivering knappen \odot , desimalpunktene for valgte sone vil da blinke. For å slå av sonen må \oplus og \ominus tastes samtidig.

. Du hører da pipesignal og '0' vises i kokesonens display.

En anvist dobbel/trippel funksjon \odot vil også slettes hvis den er aktivert.

Hvis tidsinnstillingfunksjon er aktivert på denne, vil '0' vises i displayet og alle timerfunksjoner deaktiveres. Ved restvarme, vil 'H' vises i displayet . Slå ned varmen til '0' ved å trykke på knappen \ominus . Kokesonen kan også slås av ved å redusere effektrinnet til '0'.

Når displayet viser '0', vil også desimalpunktene bli avslått.

Ved å slå av en aktiv kokesone, vil ikke bare '0' vises i displayet, men også relaterte Timerfunksjoner blir avslått.

Ved restvarme, vil 'H' vises i displayet .

Slå av sone med timer funksjon for korresponderende kokesone (kun tilgjengelig på enkelte modeller)

Når tiden viser 0 minutter, slutter timer funksjonen på gjeldende sone, og `0` vises i displayet. Timerfunksjonen blir da slått av. I Timer Display vises `00`. Den relaterte kokesone indikatoren blir slått av. En eventuell aktivert dobbelsone blir også slått av. I tillegg vil pipesignalet vare til det blir slått av ved å taste hvilken som helst knapp.

Timer Funksjon (kun tilgjengelig på enkelte modeller)

Timer Funksjonen har følgende innstillingsmuligheter.

Kontrollen kan kjøre maks 4 kokesone-relaterte innstillinger og 1 tidsvarsler (som ikke er relatert til kokesone) samtidig.

Alle timerfunksjoner kan kun brukes i B-Modus. En kokesone timer kan bare anvises til en aktiv sone, som er innstilt på et effektrinn mellom 1-9. Tidsvarsleren kan benyttes uavhengig av kokesoner.

For å kunne bruke begge funksjoner, må timer funksjonen aktiveres ved Aktivisering/Deaktiveringens Timer knapp .

Trykker du  for første gang når kokesone er aktivert, foreslås tidsvarsler, (ingen kokesone indikatorer blinker, de er enten av eller på)

Trykker du  for andre gang, foreslås anvisning til en av de aktiverte kokesonene ved blinking av kokesone indikatoren
Nå signaliseres det at timeren er linket til en kokesone .

Trykker du  igjen, blir timer funksjon foreslått linket til neste kokesone osv.

Tidsvarsler

Uavhengig av om kokesoner er aktivert, kan tidsvarsler benyttes ved å trykke på  Da viser `00` at timer er aktivert. Prikken i Timer Displayet viser at  og  er aktivert.

Tidsvarsleren er valgt når alle kokesoner er enten på eller av (ingen blinkende soner)

Med ⊕ og ⊖ tastene innstilles ønsket tid.
Etter vellykket innstilling av tid, starter nedtellingen.
Du kan ikke stoppe timeren ved å slå av kokesone eller bruke sperrefunksjonen, den vil fortsette ut tiden.

Når '00' er nådd, gis et pipesignal om at innstilt tid er nådd.
Du kan trykke hvilken som helst knapp for å stoppe pipesignalet.

Elektronisk varselur

Varseluret kan brukes når de aktuelle kokesonene er i funksjon. (Effekttrinn må velges fra 1-9)

Ved første trykk på ⏸, så er tidsvarsler aktivert. Etter andre tastetrykk av ⏸, linkes timeren til den aktiviserte kokesonen
Den foreslåtte sone anvises på den blinkende kokesone indikatoren.

Trykker du ⏸ igjen, blir timer funksjon foreslått linket til neste kokesone osv.

Den foreslåtte sone anvises på den blinkende kokesone indikatoren

Trykker du ⊕ eller ⊖, kan ønsket timer funksjon stilles inn.
Tidsinnstillingfunksjon, som bekreftes av lys på kokesone indikatoren, er første funksjon du kan velge

Trykker du ⏸ igjen, blir timerfunksjon foreslått for neste kokesone. Enda en gang kan du velge timerfunksjoner til andre aktiverte kokesoner. 10 sek etter siste innstilling, endres timer displayet til den timeren som er ferdig neste gang.

Gjeldende funksjon vises ved blinking i displayet for kokesone indikatoren.
Du kan se hvor mange timerfunksjoner som kjøres ved at kokesoneindikatorer lyser i displayet.

Ved å trykke på ⏸, kan du se timer funksjonene på kokesonen og tidsinnstilling. Innstilte verdier vises alltid ved blinking i kokesone indikatoren.
Blinker det ikke i noen av kokesone indikatorene, er tidsinnstillingen anvist i det digitale Timer displayet.

Alle koblingsfunksjoner kan bli slettet ved å slå på apparatet til S-Modus ☹
Innstilt minutt-teller vil ikke slettes, men fortsette ut tiden.

For å slette en timer funksjon som er i Bruk-Modus, må du først velge den ut ved å trykke ☹ til den vises i displayet
Verdien kan slettes på 2 måter:

Starte nedtellingen ☹ til `00` vises i Timer Displayet.
Trykk ☹ og ☹ samtidig i 0,5sek.til `00` vises i Timer Displayet.

Etter at timerfunksjonen for en kokesone har nådd `00` , endres effekttrinnet automatisk til `0` .

Et pipesignal varsler om oppnådd tid for både timerfunksjon og minutt teller. Signalet stoppes ved å trykke på en tast.

Sperrefunksjon

Låsemekanismene kan brukes til sperrefunksjon eller lagrefunksjon mens apparatet brukes.

Innstilte verdier som f.eks. effekttrinn skal da ikke være mulig å endre. Det er kun mulig å slå av apparatet.
Låsefunksjonen er aktiv hvis ☹ holdes inne i minst 2 sek.

Bekreftes deretter med et pipesignal. Låse-indikatoren blinker og kokesonen er låst.

Kokesonen kan bare låses når den er i Bruks-modus.

Hvis kokesonen er låst virker kun ☹ , alle andre er sperret. Hvis det er noen andre funksjoner innstilt samtidig med sperrefunksjonen, vil pipesignal høres og låse-indikatoren blinke som indikasjon på at den er aktivisert.

Bare å slå av ved å trykke på ☹ er mulig.

Men hvis du slår av, kan du bare slå på igjen ved å åpne låsefunksjonen.

Ved å holde ☹ inne i 2 sek. slukkes låse-indikatoren.
Nå er panelet åpnet og klar til bruk.

TOUCH KONTROLL SIKKERHETSFUNKSJONER

Følgende sikkerhetsfunksjoner er installert for å forhindre uønsket bruk av toppen.

Sensor for automatisk strømkutt

For å forhindre at sensoren inntreffer uønsket eller tilfeldig, er det installert en sensor monitor.

Hvis en knapp holdes inne i mer enn 12 sek. vil et lydsignal indikere feilen (kjele eller andre gjenstander er plassert på betjeningspanelet, sensorfeil osv., og apparatet blir slått av.

Ved restvarme, vil det indikeres på alle kokesone display.

Overopphetingssensor

Siden kontrollpanelet er plassert veldig nær kokesonene på koketoppens høyre side, kan det forekomme at kokekar som er plassert halvveis på panelet ikke oppfattes av sensoren.


Hele toppen kan da bli overopphetet og gjør at den er for varm til og betjenes uten å bli brent på fingeren.

For å forhindre at toppen blir skadet av overoppheting, er det installert en temperatur sensor på betjeningspanelet.

Auto stopp system

Keramikktoppen er utstyrt med en automatisk tidsbegrenser. Kokesone vil etter en bestemt tid, slå seg automatisk av. (I 10sek. vil '0' vises i display, deretter restvarme). Begrensningen avgjøres etter valgt funksjon for sonen. Hvis en timerfunksjon er valgt, vil '00' vises i display i 10sec. Etterpå slås timer displayet automatisk av..

Etter en autostopp som beskrevet ovenfor, er toppen igjen klar til bruk på vanlig måte.



Restvarme indikator

Etter at koketoppen har vært brukt, vil den fremdeles være noe varm. Dette kalles restvarme. Den anslår automatsik hvor mange grader, hvis temperaturen er høy. Er den høyere enn +60° C, vises i gjeldende display at kokesonen eller koketoppen er slått av. Den vises så lenge antatt temperatur er over + 60 ° C.

Restvarme displayet har lavest prioritet i forhold til andre varslingsfunksjoner, også feilmeldinger og sikkerhetsvarslinger.


Etter tilfelle av strømbrudd, vil restvarmeindikator display blinke hvis temperaturen var over + 60 ° C før bruddet inntreffer. Det vil blinke til den er under denne maks temperaturen eller til kokesone blir aktivert.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Kokekar som ikke har en jevn glatt bunn, bør ikke benyttes, da glasset på keramikktoppen kan bli skadet. kokekarene bør være så flat- og tykkbunnet som mulig. Sørg også for at de er tørre og rene.

Sett alltid kokekaret på kokesonen før den blir slått på. Bruk også lokk så langt det er mulig.

Bunnen på kokekar og kokesone bør ha den samme størrelsen for optimal energi utnyttelse.



Før du rengjør koketoppen skal strømmen kobles fra.



Forsikre deg om at den er kald. Vitrokeramisk glass er veldig varmebestandig. Ved restvarme vil 'H' vises i displayet. La apparatet bli kaldt, for å unngå brannskader.

Alt mat- og fettsøl kan fjernes med en vinduskrape. Vask deretter med en klut lett fuktet med litt oppvaskmiddel. Avslutt med å tørke av toppen med en myk, tørr klut.

Hvis aluminiumsfolie eller plast artikler ved et uhell har smeltet på koketoppen, må dette fjernes umiddelbart med en skrape. Dette vil forhindre mulige skader på koketoppens overflate. Gjelder også for sukker og mat inneholdende sukker som spilles på koketoppen.

I andre tilfeller av matsøl, fjernes dette når toppen er avkjølt. Bruk rengjøringsmidler beregnet for glasskeramikk eller rustfritt stål ved rengjøring av koketoppens overflate.

Ikke bruk oppvaskhåndkle eller skrubbe av noe slag da dette kan skade toppens overflate. Ikke bruk kjemiske vaskemidler, spray eller flekkfjerner på koketoppens overflate. Disse kan forårsake brann eller falming av fargen. Vask med oppvaskmiddel og vann.



Avfallshåndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljø risiko.

Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

BEHA

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

Tlf.: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60 Ordre: 35 51 62 70

e-post: post@beha.no

www.beha.no